

Beger

Fiber Cement Filler

อะครีลิคอุดปูว์ชนิดเย็บหยุ่น สำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์



- ✓ เนื้อเยื่อ ปูว่ง่าย ใช้ได้กันที่
- ✓ แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ขัดง่าย ไม่เปลือยเรց
- ✓ ปูว์เก็บรอยหัวสกรู และรอยต่อแผ่น
ได้เนียนสวย ไม่เห็นรอยจ้า
- ✓ ใช้ได้กับภายนอก และภายใน

400 กรัม

Beger WoodStain Fiber Cement Filler เบเยอร์ วูดสแตน ไฟเบอร์ซีเมนต์ ฟิลเลอร์

อะครีลิคอุดปูว์รอยแทกร้าว รอยหัวสกรู ร่องไม้ รู หลุมเล็กๆ และรอยต่อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ง่ายได้ทันที ไม่ต้องผสมดินสอพอง น้ำ หรือน้ำมันสน ใช้งานง่ายเพียงตักออกจากภาชนะบรรจุแล้ววนให้เข้ากัน เนื้อเยื่อ ปูว่ง่าย ไม่ยุบตัว ขัดง่าย แห้งเร็วทาสีทับได้เนียนสวย กลบรอยเนียน กลีนเป็นธรรมชาติ ไร้กลิ่นคุน ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม Low VOCs (Volatile Organic Compounds) ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ใช้ได้กับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือสมาร์ทวูดทุกยี่ห้อ ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน เทคโนโลยีล่าสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกา

วิธีใช้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะปูว์ให้ปราศจากฝุ่น คราบไข ให้แห้งสนิท
2. ใช้เกรียงปูว์ปำดให้สูงกว่าพื้นผิวนิ่งน้อย เพื่อขัดกระดาษทราย ถ้าปูว์ลึกควรปูว์เป็นชั้นไม่เกิน 5 มิลลิเมตร รอให้ชั้นแรกแห้งสนิทก่อนปูว์ทับในชั้นต่อไป
3. ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ขัดแต่งด้วยกระดาษทราย และทำความสะอาด
4. เมื่อแห้งสนิท ประมาณ 2 ชั่วโมง ทาสีทับได้ตามต้องการ
5. ทำความสะอาดเครื่องมือให้แห้งสนิทด้วยน้ำสะอาด

ข้อควรระวัง :

1. ปิดฝาให้สนิทหลังใช้งาน
2. เก็บให้พ้นมือเด็ก

BEGER WOOD FILLER is the high quality wood putty used to fill imperfections, nail holes or pores in wood prior to finish. This ready to use wood filler give fast drying and ultra smooth surface which can be drilled, screwed, sanded and painted.

